



HANDHABUNG DER SIM KARTE

Achtung wichtig!

Die SIM-Karte muss vor dem Einsetzen in den mobile[switch] entsperrt werden!
Am besten setzen Sie die Karte in ein Handy ein und deaktivieren Sie über das Menu des Handys (normalerweise in den Sicherheitseinstellungen) die PIN-Abfrage.

Bild	Erklärung
	Öffnen Sie den SIM-Kartenhalter, in dem Sie mit einem starken langen Stab (z.B. mit einem Schraubenzieher) auf den gelben Knopf drücken.
	Legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet ins Fach.
	Schieben/setzen Sie das Fach wieder vorsichtig in die dafür vorgesehene Bahn.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Max. Leistung der Buchsen: 10A

nur für **mobile[switch]professional** :
RS-232 Schnittstelle: für Fernwartung (nur über GSM erreichbar).
SMA Antennenanschluss für externe Standard GSM Antenne.

mobile[switch]

mobile solutions ag
spinnerei-lettenstrasse | riverside | 8192 zweidlen | switzerland
www.mobileswitch.ch

mobile[switch]

KURZANLEITUNG





Variante: **mobile[switch]***professional*

STATUS LED

LED und Verhalten	Zustand
(MODE) ROT OFF	Betriebszustand
(MODE) ROT ON	Programmierbetrieb
(GSM) GRÜN blinkt alle 3 s	GSM Standby
(GSM) GRÜN blinkt alle 1 s	GSM Netzsuche
(GSM) GRÜN OFF	GSM nicht in Betrieb

STATUSABFRAGE

SMS Kommando	Erklärung	Antwort per SMS
*#	Status-Abfrage aller Buchsen	S1 ON (oder OFF) S2 ON (oder OFF) S3 ON (oder OFF) S4 ON (oder OFF) S5 ON (oder OFF)
*#1	Status-Abfrage der Buchse 1	S1 ON (oder OFF)
*#2	Status-Abfrage der Buchse 2	S2 ON (oder OFF)
*#3	Status-Abfrage der Buchse 3	S3 ON (oder OFF)
*#4	Status-Abfrage der Buchse 4	S4 ON (oder OFF)
*#5	Status-Abfrage der Buchse 5	S5 ON (oder OFF)

SCHALTBEFEHLE

Allgemeine Bedeutung

Zeichen	Erklärung
*	Einschalten
#	Ausschalten
20"	Zeitdauer in Sekunden
,	Trennzeichen (zum Trennen mehrerer Befehle)

BEISPIELE

SMS Kommando	Erklärung	Antwort
*1	Einschalten der Buchse 1	Rückruf (**)
*2	Einschalten der Buchse 2	Rückruf (**)
#3	Ausschalten der Buchse 3	Rückruf (**)
#4 20"	Ausschalten der Buchse 4 für 20 Sekunden	Rückruf (**)
*5 30"	Einschalten der Buchse 5 für 30 Sekunden	Rückruf (**)
*1,#2,#3 10",*4 20"	Einschalten der Buchse 1 und Ausschalten der Buchse 2 und Ausschalten der Buchse 3 für 10 Sekunden Einschalten der Buchse 4 für 20 Sekunden	Rückruf (**)

(**) Der Rückruf dient nur als Bestätigung und muss nicht abgenommen werden. Der Rückruf endet nach 2 mal klingeln. Bei Prepaidkarten sollte der Anruf mindestens 1 mal im Jahr abgenommen werden. (Kosten = CHF 0.10/nur wenn Anruf entgegengenommen wird).

BEISPIELE

SMS Kommando	Erklärung	Antwort
easy	Abfrage des Guthabens	SMS: "Ihr Restguthaben ist CHF 8.00"